
Dette er undersiden

Klipp ut rektangelet nøyaktig uten å klippe for mye



Zip-linje skal være her

Dette er oversiden

-
1. Tegn og klipp ut sirkelen av posen
 2. Ta lim på sirkelen, men ikke på arket, og lim fast flåten før limet stivner
 3. Lim langs ytterkanten, bit for bit
-