


Air:bit


Wifi Kamera




Deler




Nylonskrue m3x10




Nylonmutter




Strikk



Kameramodul





Deksel




Kamerabrakett


Montering - del 1



Plasser kameramodul og deksel som vist over.




Legg kamera (1) og kretskort (2) forsiktig på plass i dekselet




Legg kameraet på braketten og fest dem sammen med en strikk.

Montering - del 2


Verktøy: Phillips skrutrekker, evt mutterverktøy (5.5 mm eller nebbtang).




Hvis Airbit/micro:bit kortene er montert, løsne først dette ved å fjerne to muttere på undersiden.




Løft kortene (1) og sett i den hvite nylonskruen (2).
Montér kameramodulen (3) under drone-rammen med skruen. Kabelen (4) til kamera trekkes mellom rammen og Airbit-kortet.




På undersiden, fest den nye mutteren og stram den noe (1). Fest så de to opprinnelige mutterne (2).




Koble kabelen til kamera-porten, nederst til venstre på airbit-kortet (1).



Klar til bruk



Batteriet festes under strikken som vanlig. Skyv det litt bakover, så balansepunktet på dronen tilsier at dronen er like tung bak og foran.



Dronen er klar til bruk.

Merk:

Om du kombinerer propellbeskyttere og kamera, vil dronen bli for tung. Bruk de vekselvis.

App





Slik bruker du mobilen som skjerm mot kamera:

1. Starte kamera ved å koble til batteriet i quadcopteret.
2. Sjekk hvilket wifi-nettverk som dukker opp når batteri kobles til.
 - Dersom navnet er **WIFI_Camera_xxx**, last ned appen **XA UFO**
 - Dersom navnet er **WIFI_UFO_xxx**, last ned appen **WIFI UFO**
 - Dersom navnet er **HDFPV_xxx**, last ned appen **HDFPV**
 - Du finner appene i *App store, eller Google Play (iOS/Android)*
3. Koble deg til kameraets eget wifi-nettverk. Velg evt "ja" for å koble deg til et wifi-nett som ikke har internett (Android)
4. Start appen (klikk "Play")
5. Du kan spille inn videoopptak og foto med foto/videosymbolene
6. Dersom bildet er opp ned, trykk på ikonet for å snu bildet (se neste side)
7. Dersom du bytter batteri må du kanskje restarte appen og koble til på nytt.
8. Om du får problemer, gå til mobilens wifi innstillinger, velg "glem dette nettverket", avslutt appen, gjør prosessen på nytt.

Til deg som bruker appen XA UFO:


For å endre språk, trykk på tannhjulet, scroll ned og velg "english"
Appen kan brukes til å se bildet, men du kan også styre dronen direkte.





Kontakt:

Få råd og vink i vår facebook-gruppe
www.facebook.com/groups/goairbit/



 www.makekit.no  support@makekit.no  [makekit](#)  [gomakekit](#) (also twitter)